


**PANNEAU LATÉRAL GAUCHE
POSTE AVANT**



RÉCHAUFFAGE PITOT GAUCHE

RÉCHAUFFAGE PITOT DROIT

**PANNEAU LATÉRAL GAUCHE
POSTE AVANT**

FERMETURE VERRIÈRE

COMPENSATEUR

TÉMOINS RÉCHAUFFAGE PITOTS

SÉLECTEUR PITOT

DÉMARRAGE VOL

COMMANDES ET TÉMOINS VOILETS

EXTINCTEUR

VANNE D'ISOLATION

DÉGIVRAGE PARE-BRISE ET ENTRÉES D'AIR

TÉMOIN (VERT) ALIMENTATION EXTÉRIEURE

PURGE REMPLISSAGE CIRCUIT PNEUMATIQUE

FREINS DE PIQUÉ

ÉMISSION RADIO

INTERPHONE SECOURS

DÉMARRAGE SOL

ROBINET CARBURANT

RÉGLAGE FRICTION MANETTE DES GAZ

LARGAGE FLUNTS

INOP

TÉMOINS (VERTS) PRÉSENCE FLUNTS

STOP CARBURANT

PRISE ANTI-G

PRISE OXYGÈNE

VANNE PURGE HYDRAULIQUE SECOURS

LEVIER REMPLISSAGE HYDRAULIQUE SECOURS

SÉLECTEUR ALTISONDE

ROBINET OXYGÈNE SECOURS

VANNE RÉGLAGE PRESSU CABINE





ROBINET GÉNÉRAL OXYGÈNE

RÉGULATEUR OXYGÈNE


RÉGLAGE ET TEST ANTI-G

RHÉOSTAT RÉGLAGE TEMPÉ CABINE

PANNEAU LATÉRAL DROIT POSTE AVANT



POIGNÉE BY-PASS BLOQUAGE ÉJECTION SIMULTANÉE



PRISE BLOQUAGE ÉJECTION SIMULTANÉE

ÉCLAIRAGE RADIO RADIONAV
ÉCLAIRAGE PANNEAU



PRESSU HYDRAULIQUE

PRESSU PNEUMATIQUE

PRESSU HYDRAULIQUE SECOURS

ALIM GPS EXTENE

ANTENNE GPS EXTERNE